

Rörkanal

för medicinska gasrör

Produktinformation

För att få lättinpekterade gasrör har vi tagit fram en rörkanal som kan installeras ihop med våra nödavstängningslådor och tryckövervakare.

Rörkanalen fälls in i vägg och nödavstängningslådan eller tryckövervakaren monteras mot rörkanalen. Rörkanalen är försedd med rörklammer som håller rören på plats i kanalen. Rörkanalen levereras i standardlängd 1250mm, behöver den kapas så gör man det på plats. Täcklocket måttbeställs när ramen för undertaket är på plats, genom detta förfarande får man ett exakt mått mellan gaslådan och underkant undertak.

Täcklock levereras i VIT standardfärg RAL 9003, täcklocket kan om så önskas även erhållas i annan valfri RAL färg för att bättre matcha övriga inredningsdetaljer. När installationen är klar trycks täcklocket in i rörkanalen och hålls på plats med ”plåtfjädrar”. Vid framtida inspektion av rören behövs inga verktyg för att demontera täcklocket.



Bild 1 Rörkanal för Aspira Nödavstängningslåda



Bild 2 Rörkanalen med täcklock monterat

Artikelnr. Benämning

409001 Rörkanal NAV dn15 2 gaser
409002 Rörkanal NAV dn15 3 gaser
409003 Rörkanal NAV dn15 4 gaser

Artikelnr. Benämning

409006 Rörkanal NAV dn 22 2 gaser
409007 Rörkanal NAV dn 22 3 gaser
409008 Rörkanal NAV dn 22 4 gaser

409010 Rörkanal Tryckövervakare Dialmatic PLUS 2gaser

Rörkanalen finns för samtliga TRÖ/TRV. Kontakta oss för ytterligare information.

Huvudkontor
Adress
Tel
Fax
E-mail
Bankgiro
Postgiro
VAT

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
0243 – 23 05 00
0243 – 23 05 07
info@aspira.se
5367-4990
637 39 60 – 1
SE556447153901

Försäljningskontor

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
0243 – 23 05 00
info@aspira.se

Försäljningskontor

Aspira Medical AB
Box 41
239 21 Skanör
040 – 47 57 98
info@aspira.se

Hemsida: www.aspira.se
www.babyskottbord.se